WLI-ISA-OP ハードウェアマニュアル

このたびは、無線LANカード専用ISAバスアダプタWLI-ISA-OR(以後、本製品と表記)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本書は製品の取り扱い方法や使用上の注意について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は必要になったときに参照できるよう、お手元に保管してください。

本製品の概要

本製品を取り付けることにより、デスクトップパソコン上で弊社製無線LANカートを 使うことができます。

本製品を使用するには、弊社製無線LANカードが必要です。 お持ちでないときは、別途ご購入ください。

▲注意 本製品に装着できるPCカードは、無線LANカード(別売)のみです。 他のPCカードは装着できません。

[対応パソコン]

ISAバスを搭載したOADG仕様のDOS/Vパソコン

[**対応**0S]

- Windows98/95
- WindowsNT4.0

パッケージの内容を確認する

パッケージには次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 製品の形状はイラストと異なることがあります。

□メモ 無線LANカードとのセット製品をお買い求めの場合は、セット製品を購入した際に付属している別紙「はじめにお読みください。」を参照してパッケージの内容 を確認してください。

ISA バスアダプタ(WLI-ISA-OP)1枚

WLI-ISA-OP ハードウェアマニュアル(本書)1冊

保証書、ユーザー登録はがき1枚

PCカードスロット

| 名 称 | はたらき |
|-----------|--|
| 接続端子 | パソコンのISAバススロットに接続する端子です。 |
| | <u> ▲注意</u> 接続端子には絶対に触れないでください。 故障の原因となります。 |
| PCカードスロット | 整計製無線LANカード(別売)を装着します。 |

⚠注意 他のPCカードは、装着できません。

ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず

弊社までご返送ください。 また、切り離した保証書は、大切に保管してください。

別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

ユーザー登録カード送付

[版権]

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断 で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標 です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予 告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点 や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊 社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきまして は、上記に関わらず弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

[仕様]

| TE D | 仕 様 |
|-------------|-------------------------|
| 項目 | 1上 1家 |
| ホストインターフェース | ISAバスインターフェース |
| カードスロット | 弊社製無線LANカード専用 |
| 電源電圧 | DC 5V |
| 消費電力(平均) | 50mA(無線LANカード含まず) |
| 温度/湿度 | 動作時0~55 /20~80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 157mm(W) × 99mm(D) |

本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、 一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社は

いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性

が要求される用途には使用しないでください。 ・一般〇A機器よりた高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用

途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切 な処置を万全におこなってください。 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。

日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、弊社はいかなる責任 も負いかねますのであらかじめご了承ください。

また、弊社は本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っており

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資 (または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日 本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

▲ 本製品に装着できるPCカードは、弊社製無線LANカード(別売)のみで す。他のPCカードは装着できません。

・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホーム ページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

本製品をパソコンに取り付ける

[取り付け前の注意事項]


- ・作業を行う前にパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ケーブル類 を取り外してください。
- 電源がいのままで取り付けや取り外しを行うと、感電するおそれがあります。
- ・各種コネクタのチリやホコリなどは取り除いてください。

- ・パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器に付属のマニュアルに記載され ている手順に従ってください。
- ・静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやア ルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

[取り付け]

本製品をパソコンに取り付ける手順について説明します。


- ・パソコンの機種によって、本製品の取り付け方法や取り付け位置が異なります。 必ずパソコン本体のマニュアルを参照し、各メーカーの定める手順に従って取り付けてください。
- ・周辺機器の取り付け/取り外しについては、各周辺機器のマニュアルを参照し、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 1 パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをすべてOFFにします。
- ク ケーブル類をすべて取り外した後、パソコンのカバーを取り外します。
- 3 本製品を取り付けるISAバススロットのカバー(ネジ止め)を取り外



4 本製品をISAバススロットに差し込みます。 奥までしっかり差し込まれているか確認してください。



スロットのカバーを固定していたネジで本製品を固定します。



- 6 パソコンのカバーを取り付けた後、ケーブル類を接続します。
- 7 電源プラグを元どおりに差し込みます。
- ♀ パソコンの電源を入れます。

▲注意 弊社製無線LANカードを本製品に取り付けると、無線LANカードの一 部がパソコンから突き出した状態となります。その部分に衝撃を与えると、本製 品が破損する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

Windows98/95をお使いのかた: PCMCIAドライバのインストール

WindowsNT4.0をお使いのかた: PCMCIAデバイスの設定

(裏面参照)

無線LANカード(別売)を本製品に取り付ける

(無線LANカードマニュアル参照)

無線LANカード(別売)のドライバのインストール

(無線LANカードマニュアル参照)

無線LANカード(別売)の設定

(無線LANカードマニュアル参照)

ネットワークへの接続および接続確認

(無線LANカードマニュアル参照)

Windows98/95環境での設定

PCMC I A ドライバのインストール

以下の手順に従って、本製品のドライバをパソコンにインストールしてください。

▲注意 ドライバのインストールでは、Windows98の手順を説明しています。 Windows95をお使いのかたは、表示される画面が異なりますので、注意してください。

- 【 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 コントロールパネル内の[ハードウェアの追加]アイコンをダブルク リックします。
- 3 手順4の画面が表示されるまで、[次へ]をクリックします。



「PCMCIAソケット」を選択し、 ストールするハードウェアの種類を選んでください。 [次へ]をクリックします。 選択 POMOIA V/F9F 2 クリック



[製造元]に「(標準 PCMCIA**ドライバ**)」を、「モ デル1に「PCICまたは互 換PCMC I Aコントローラ」を 選択し、[次へ]をクリック します。



[次へ]をクリックします。



CD-ROM**ドライブに**、Windows98のCD-ROMを挿入 **1** ///// し、[OK]をクリックします。



入力し、[OK]をクリックし ます。

[完了]をクリックします。

「D:\#WIN98」(CD-ROMドラ




PCMCIAドライバのインストールが完了します。

∑次へ「インストール後の確認」へ進みます。

インストール後の確認

トライパのインストールが完了したら、本製品が正常に設定されているかを確認します。 次の手順に従ってください。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 コントロールパネル内の[システム]アイコンをダブルクリックします。



「PCIC**または互換**PCMCIA エントローラ」を選択し、[プ

ロパティをクリックします。

「メモ 「PCICまたは互 換PCMCIAコントローラ」の アイコンが表示されてない ときは、[PCMCIAソケット] の左の「+」をクリックすると 表示されます。



[デバイスの状態]欄に 「このデバイスは正常に 動作しています。」と表示 されていれば、本製品は 正常に動作しています。

ア王 「このデバイス は正常に動作していま す。」と表示されてないと きは、本製品が正常に動 作していません。このとき は、「正常に動作していな いときは(Windows 98) 95)」の手順に従ってくだ



「ドライバ」タブをクリックし 1 /リック ます。

> □メモ Windows95の場 合は、「このデバイスには ドライバファイルが必要でな いか、または読み込まれて いません。」と表示されま すが、正常です。



[リソース]タブをクリックし、 [競合するデバイス]欄に 競合はありません。」 (Windows95の場合は、 「競合なし」)と表示されて いることを確認します。

□メモ 「競合はありま せん。」と表示されてない 2 確認 ときは、本製品が正常に 動作していません。この ときは、「正常に動作して い な い と き は (Windows98/95)」の手 順に従ってください。

┪次へ

本製品が正常に動作している場合

無線LANカードのマニュアルを参照して、無線LANカードの設定をおこなってくだ さい。

本製品が正常に動作していない場合

「正常に動作していないときは」へ進みます。

正常に動作していないときは

正常に動作していないときは、リソースが競合しています。 次の手順に従ってください。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- ? コントロールパネル内の[システム]アイコンをダブルクリックします。



[デバイスマネージャ]タブ (1 クリック トライン・ハース・トライン・アンドラ をクリックします。 「PCIC**または互換**PCMCIA エントローラ」を選択し、[プ ロパティをクリックします。

> 「メモ 「PCICまたは互 換PCMCIAコントローラ」の アイコンが表示されてない ときは、[PCMCIAソケット] の左の「+」をクリックすると 表示されます。



[リソース]タブをクリックし 1 ///// ます。

「競合するデバイス」欄に 競合しているデバイスが 表示されます。

『メモ 画面の例では、 「割込み要求」が競合し ています。



「割込み要求」を選択し [設定の変更]をクリック します。


「メモ 画面の例では 「割込み要求」が競合して 【】選択 いるため、「割込み要求」 2 クリック を選択しています。

[競合の情報]欄が「競合

デバイスなし」と表示される

デバイスなし」と表示された

まで、値を変更します。 [競合の情報]欄が「競合



OK キャンセル

全般 1 ドライバ リソース 1

□ 自動設定を使う(型)

基にする設定(B): 基本設定

リソースの種類 設定 1/0 の範囲 03E0 - 03E1 割込み要求 05

設定の変更心......

POIC または互換 POMOIA コントローラ

デバイスの競合がなくなり [競合するデバイス]欄が、 「競合はあません。」の表 示に変ります。 **∑次へ** 無線LANカード

のマニュアルを参照し て、無線LANカードの設定 をおこなってください。 (1) 確認

WindowsNT4.0環境での設定

PCMCIAデバイスの設定

以下の手順に従って、PCMCIAデバイスの設定を変更してください。

- 1 WindowsNT4.0を起動し、「administrator」でログオンします。
- 2 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 3 コントロールパネル内の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。



「Pcmcia」を選択し、[29-1 選択 トアップ]をクリックします。



「Pcmcia」のスタートアップ 欄 が「自動」になっているこ HMRE(S) とを確認し、[開始]をク 自動 【 確認 リックします。 スタートアッフ*(B)... 無効 /-ドウェアフロファイル(M)...

MELCO で Pomoia デバイスを開始しています

PCMCIAデバイスが開始さ れ使用可能になります。

▶次へ「設定後の確認」へ進みます。

設定後の確認

PCMCIAデバイスの設定が変更できたら、PCMCIAデバイスが開始になっていることを確 認します。次の手順に従ってください。

- ¶ WindowsNT4.0を起動し、「administrator」でログオンします。
- 2 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 3 コントロールパネル内の[PCカード (PCMCIA)]アイコンをダブルクリッ クします。



PCMCIAデバイスが正常に 動作しているときは、左図 の画面が表示されます。

★次へ 無線LANカード のマニュアルを参照し て、無線LANカードの設定 をおこなってください。

上記の画面が表示されず、次の画面が表示されるときがあります。 このときは、[コントロールハ・礼] - [デ バイス]の画面の「Pemeia」が開始になってい ません。「PCMCIAデバイスの設定」を再度行なってください。



▶次へ「PCMCIAデバイスの設定」からやり直してください。

WLI-ISA-OP ハードウェアマニュアル 2000年1月14日 第2版発行 発行 株式会社メルコ